

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO1021 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.



PO: 48-XXXXXX
Made in China

MO1021

EN

USB flash drive

DESCRIPTION:



1. USB-A output

HOW TO USE THE USB DRIVE

Connect the USB to computer, red LED will turn on



PRODUCT SPECIFICATION:

Operating temperature	-40°C~+70°C
Storage temperature	-50°C~+80°C
Windows requirement	Windows XP/7/8/10/11 or macOS

Maintenance instruction:

1. Keep the product away from any moist environment and corrosive material.
2. Never clean the product with any chemical, soap or detergent.

DE

USB-Speicherstick

BESCHREIBUNG:



1. USB-A Ausgang

VERWENDUNG DES USB-STICKS

Schließen Sie den USB an den Computer an, die rote LED leuchtet.



TECHNISCHE DATEN:

Betriebstemperatur	-40°C~+70°C
Lagertemperatur	-50°C~+80°C
Windows Voraussetzungen	Windows XP/7/8/10/11 or macOS

Wartungsanweisung:

1. Das Produkt von feuchter Umgebung und korrosivem Material fernhalten.
2. Reinigen Sie das Produkt niemals mit Chemikalien, Seife oder Reinigungsmitteln.

FR

Clé USB

DESCRIPTION:



1. Sortie de USB-A

COMMENT UTILISER LE LECTEUR USB

Connectez l'USB à l'ordinateur, la LED rouge s'allumera



SPÉCIFICATION DE PRODUIT:

Température de fonctionnement	-40°C~+70°C
Température de stockage	-50°C~+80°C
Compatibilité de Windows	Windows XP/7/8/10/11 or macOS

Instruction de maintenance:

1. Tenez le produit à l'écart de tout environnement humide et de toute matière corrosive.
2. Ne nettoyez jamais le produit avec un produit chimique, du savon ou un détergent.

ES

Unidad flash USB

DESCRIPCIÓN:



1. Salida USB-A

CÓMO USAR LA UNIDAD USB

Conecte el USB al ordenador, el LED rojo se encenderá



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Temperatura de funcionamiento	-40°C~+70°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C~+80°C
Requisito de Windows	Windows XP/7/8/10/11 or macOS

Instrucciones de mantenimiento:

1. Mantenga el producto alejado de cualquier ambiente húmedo y material corrosivo.
2. Nunca limpie el producto con ningún químico, jabón o detergente.

IT

USB flash drive

DESCRIZIONE:



1. Uscita USB-A

COME UTILIZZARE LA USB DRIVE

Una volta collegata la USB al computer, il LED si illumina di rosso.



SPECIFICHE PRODOTTO:

Temperatura di utilizzo	-40°C~+70°C
Temperatura di conservazione	-50°C~+80°C
Requisiti windows	Windows XP/7/8/10/11 or macOS

Manutenzione:

1. Tenere il prodotto lontano da qualsiasi ambiente umido e materiale corrosivo.
2. Non utilizzare saponi o detergenti chimici.

NL**USB-stick****BESCHRIJVING:****1. USB-A uitgang****HOE DE USB-AANDRIJVING TE GEBRUIKEN**

Sluit de USB aan op de computer, de rode LED gaat branden.

**PRODUCT SPECIFICATIE:**

Werkende temperatuur	-40°C~+70°C
Opslagtemperatuur	-50°C~+80°C
Windows Vereiste	Windows XP/7/8/10/11 or macOS

Onderhoudsinstructie:

1. Houd het product uit de buurt van elk vochtig milieu en corrosief materiaal.
2. Reinig het product nooit met een chemische stof, zeep of afwasmiddel.

PL

Pamięć USB flash

OPIS:



1. Wyjście USB-A

JAK UŻYWAĆ DYSK USB

Podłącz USB do komputera a zapali się czerwona lampka.



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Temperatura działania	-40°C~+70°C
Temperatura pamięci	-50°C~+80°C
Wymagania systemu Windows	Windows XP/7/8/10/11 or macOS

Instrukcja konserwacji:

1. Produkt należy trzymać z dala od wilgotnego środowiska i materiałów powodujących korozję.
2. Nigdy nie czyść produktu żadnymi środkami chemicznymi, mydłem ani detergentem.