

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO1259 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[www.momanual.com](http://www.momanual.com).



PO: 48-XXXXXX  
Made in China

MO1259

EN

USB flash drive

**DESCRIPTION:**



**1. USB-A output**

**HOW TO USE THE USB DRIVE**

Connect the USB to computer



**PRODUCT SPECIFICATION:**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Operating temperature | -40°C~+70°C                   |
| Storage temperature   | -50°C~+80°C                   |
| Windows requirement   | Windows XP/7/8/10/11 or macOS |

**Maintenance instruction:**

1. Keep the product away from any moist environment and corrosive material.
2. Never clean the product with any chemical, soap or detergent.

DE

USB-Speicherstick

**BESCHREIBUNG:**



**1. USB-A Ausgang**

## VERWENDUNG DES USB-STICKS

Schließen Sie den USB an den Computer an



### TECHNISCHE DATEN:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur      | -40°C~+70°C                   |
| Lagertemperatur         | -50°C~+80°C                   |
| Windows Voraussetzungen | Windows XP/7/8/10/11 or macOS |

### Wartungsanweisung:

1. Das Produkt von feuchter Umgebung und korrosivem Material fernhalten.
2. Reinigen Sie das Produkt niemals mit Chemikalien, Seife oder Reinigungsmitteln.

**FR**

**Clé USB**

### DESCRIPTION:



#### 1. Sortie de USB-A

### COMMENT UTILISER LE LECTEUR USB

Connectez l'USB à l'ordinateur



#### SPÉCIFICATION DE PRODUIT:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -40°C~+70°C                   |
| Température de stockage       | -50°C~+80°C                   |
| Compatibilité de Windows      | Windows XP/7/8/10/11 or macOS |

#### Instruction de maintenance:

1. Tenez le produit à l'écart de tout environnement humide et de toute matière corrosive.
2. Ne nettoyez jamais le produit avec un produit chimique, du savon ou un détergent.

#### **ES**

#### Unidad flash USB

#### DESCRIPCIÓN:



#### 1. Salida USB-A

#### CÓMO USAR LA UNIDAD USB

Conecte el USB al ordenador



**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C                   |
| Temperatura de almacenamiento | -50°C~+80°C                   |
| Requisito de Windows          | Windows XP/7/8/10/11 or macOS |

**Instrucciones de mantenimiento:**

1. Mantenga el producto alejado de cualquier ambiente húmedo y material corrosivo.
2. Nunca limpie el producto con ningún químico, jabón o detergente.

**IT****USB flash drive****DESCRIZIONE:****1. Uscita USB-A****COME UTILIZZARE LA USB DRIVE**

Collegare la USB al computer

**SPECIFICHE PRODOTTO:**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura di utilizzo      | -40°C~+70°C                   |
| Temperatura di conservazione | -50°C~+80°C                   |
| Requisiti windows            | Windows XP/7/8/10/11 or macOS |

**Manutenzione:**

1. Tenere il prodotto lontano da qualsiasi ambiente umido e materiale corrosivo.
2. Non utilizzare saponi o detergenti chimici.

**NL****USB-stick****BESCHRIJVING:****1. USB-A uitgang****HOE DE USB-AANDRIJVING TE GEBRUIKEN**

Sluit de USB aan op de computer

**PRODUCT SPECIFICATIE:**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Werkende temperatuur | -40°C~+70°C                   |
| Opslagtemperatuur    | -50°C~+80°C                   |
| Windows Vereiste     | Windows XP/7/8/10/11 or macOS |

**Onderhoudsinstructie:**

1. Houd het product uit de buurt van elk vochtig milieu en corrosief materiaal.
2. Reinig het product nooit met een chemische stof, zeep of afwasmiddel.

**PL**

## Pamięć USB flash

### OPIS:



### 1. Wyjście USB-A

### JAK UŻYWAĆ DYSK USB

Podłącz USB do komputera.



### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura działania        | -40°C~+70°C                      |
| Temperatura pamięci          | -50°C~+80°C                      |
| Wymagania systemu<br>Windows | Windows XP/7/8/10/11 or<br>macOS |

### Instrukcja konserwacji:

1. Produkt należy trzymać z dala od wilgotnego środowiska i materiałów powodujących korozję.
2. Nigdy nie czyść produktu żadnymi środkami chemicznymi, mydłem ani detergentem.